




# **Ninebot KickScooter D-serie**

## Handleiding

**ninebot®**

## Welkom




### **WAARSCHUWING**

Draag altijd een helm én elleboog- en kniebeschermers tijdens het rijden.



## Paklijst

Ninebot KickScooter



Gebruiks-  
instructie

Belangrijke  
informatie

Product-  
handleiding

Garantie

### Accessoires



3 mm  
inbussleutel



M5 schroeven (5x)




Verlenging  
ventiel



Oplader


## Montage




1 Klap de stuurpen uit en sluit de snelspanhendel.



2 Klap de standaard uit.




3 Schuif het stuur op de stuurpen met de koplamp naar voren. \*Zorg ervoor dat de draden in het handvat en de stuurpen zijn aangesloten.



4 Installeer de 4 schroeven in de juiste volgorde (twee aan elke kant) met de bijgeleverde inbusleutel.


## Activatie



- 1 Wanneer een niet-geactiveerde KickScooter aan staat blijft hij piepen en is de snelheid beperkt tot 15 km/u.




- 2 Scan de QR-code om de Segway-Ninebot app te registreren of om in te loggen.



- 3 Klik op "Voertuig zoeken" en koppel uw KickScooter.



- 4 Volg de instructies om de 'Riding Safety' (rijveiligheid) te bekijken.



- 5 Bevestig om de KickScooter te activeren.




## Leren rijden



1 Zet de KickScooter aan.




2 Om te kunnen beginnen met rijden plaatst u één voet op het footboard en zet u af met de andere voet.




3 Zet beide voeten op het footboard en blijf stabiel staan. Als u in evenwicht bent drukt u op de gashendel om te versnellen.


**Opmerking:** Voor uw veiligheid wordt de motor pas ingeschakeld als de KickScooter 3 km/u heeft bereikt.



4 Rem af door de gashendel los te laten en de remhendel in te knijpen.




5 Om te draaien vershuift u uw lichaam en draait u lichtjes aan het stuur.



6 Klap de standaard uit.



## Opladen




Oplaadpoort

Uw KickScooter is volledig opgeladen wanneer de LED op de oplader verandert van rood (opladen) naar groen (druppellading).



1 Open het klepje van de oplaadpoort.




2 Steek de oplaadkabel in de oplaadpoort.




3 Sluit na het opladen het klepje van de oplaadpoort.




## Waarschuwingen



⚠ Rij NIET op openbare wegen, snelwegen of autowegen tenzij de plaatselijke wet- of regelgeving uitzonderingen toestaat.




⚠ Gebruik geen telefoon of koptelefoon tijdens het rijden op de KickScooter.




⚠ Rij niet op trappen en spring niet over obstakels.




⚠ Rij NIET op de KickScooter met slechts één voet of één hand.



⚠ Haal niet in.




⚠ Let op uw hoofd als u door een deuropening rijdt.




⚠ Rij niet met meerdere personen tegelijk.




⚠ Hou uw snelheid tussen 5-10 km/u wanneer u over verkeersdrempels of andere oneffen oppervlakken rijdt.




⚠ Vermijd contact van obstakels met band/wiel.



⚠ Plaats geen zware objecten op het stuur.



**!** Raak de naafmotor na het rijden NIET aan, omdat deze heet kan worden.



**!** Raak de schijfrem na het rijden NIET aan.




**!** Rij NIET op de KickScooter als het regent.  
Rij NIET door plassen of andere obstakels.




**!** Parkeer NIET in de open lucht of buiten voor een langere periode.

## Vouwen




**1** Til het veiligheidsslot op en open de snelspanner.



**2** Til het veiligheidsslot op en open de snelspanner nog een keer, vouw vervolgens de stang.






- 3 Breng de haak en buckle naar elkaar toe en zet de haak vast




## Dragen



- 1 Til de KickScooter bij de stang op om hem te dragen.




## Uitvouwen



- 1 Maak de haak los van de buckle.
- 2 Klap de stuurpen uit en sluit de snelspanner.

## Verlenging ventiel



1 Schroef het ventieldopje los.

2 Sluit het verlengstuk van het ventiel aan op het ventiel van de band.



3 Sluit de pomp aan om de band op te pompen.

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het werkelijke product of de app-interface kan afwijken.



CE.00.0060.90-B